



輸入元:OBABY正規販売代理店 株式会社カウ企画
東京都港区白金 1-15-27 03-6676-8689

Aura

Instruction Manual



IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

永久保存版：ご使用前に必ず最後までお読みください。

この度は0Baby製品をご購入いただき誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために必ず最後までお読みください。

この製品は英国国家乳幼児安全規格基準 BS EN 1888：2003 に適合しています。お買い上げの日から6ヶ月間商品の保証をしております。万一、不具合がありましたらご購入店舗にご連絡ください。

ご使用にあたり下記、必ずお守りください。

- お子様の安全は使用する大人の責務、良識によって守られます。
- ご使用前にすべてのロックが機能しているかご確認下さい。
- ご利用時は、常にお子様の股下にストラップを通しウエストストラップと合わせて、ハーネスでお子様を固定して下さい。
- ハンドル部分にショッピングバッグなどの重量物を架けないようお願いいたします。ストローラーがバランスを崩す原因となります。付属の最大3kg限定のショッピングバスケットを御使用下さい。
- このストローラーはランニング用やスケートボード用ではありません。特にストローラーを走らせて道路を横断しないで下さい。
- 危険ですからストローラーにお子様だけを残さないで下さい。
- ストローラーをベッドとして使用しないで下さい。ストラップが首に巻きつき、呼吸困難になる危険があります。
- ストローラーを組み立てたり畳んだりするときは、お子様を決して近づけないで下さい。指を挟むなど思いがけない事故につながる危険性があります。

- ✓ 定期的に商品に不具合がないかチェックしてください。
- ✓ ストローラーのパーツが壊れたり、裂けたり、欠けたりしたときなどストローラーに不具合がある状態で使用することはお止め下さい。
- ✓ チャイルドシートや、レインカバー、小物掛けなどのスペアパーツはメーカー純正部品のみをご使用下さい。
- ✓ どんな時でも、ストローラーを外に放置しておかないで下さい。
- ✓ 定期的に商品に不具合がないかチェックしてください。
- ✓ 過負荷、誤った折り畳み、メーカー純正ではないアクセサリパーツの装着などは商品を傷めたり故障の原因となることがあります。
- ✓ このストローラーは新生児から最大15kgのお子様までご利用出来ます。

【日頃のお手入れ】


ぬるま湯の中性洗剤でクリーニングして下さい。

- 漂白剤は使用しないで下さい。
- 研磨剤は使用しないで下さい。
- ネジがゆるんでいないか、パーツが擦り切れていないか、縫い目がほつれていないか、常にチェックして下さい。
- 商品は定期的にモデルチェンジをしています。この説明書で紹介した商品と多少異なることもございます。商品は予告無く、新型モデルに移行しますのでスペアパーツが必ずしも将来入手できるとは限りません。詳細は商品を購入された小売店にご相談ください。

【各部の名称】



【広げ方】



最初にストローラー脇にある収納フックを外します (fig. 1-2)。次にハンドルを上を持ち上げ、上に引き上げます (fig. 3)。ストローラーの後ろの第一ロックを (fig. 4)、カチッと音がするまで足で押し下げます (fig. 5 & 6)。

【折畳み方】



ストローラーをたたむ前に次のことをご確認ください。

- ・ 前輪はしっかりロックして固定して下さい。
- ・ 収納スペースや座席は空の状態にして下さい。
- ・ フードは畳みます。
- ・ シートはフラットではなくまっすぐに立てておいてください。

ストローラーをたたむには、ストローラーの背面の第一ロック解除ボタンの矢印部分2箇所を同時に押し上に引き上げます。(fig. 7-8)。次にストローラー右側の第二ロック解除ボタンを足で下に押し下げます (fig. 9)。ハンドルを前輪の方向へ向けて倒しながら (fig. 10)、完全に畳み込みます (fig. 11)。最後に、ストローラーの前輪に収納フックを引っ掛けて固定します (fig. 12)。

注意：ロックがすべて正常に作動しているかご使用前にご確認下さい。

組立て時または折り畳み時にはお子様から離れて行ってください。万一指を挟んだりするなど怪我の原因となりかねません。

【レッグレストの調整】



fig. 13



fig. 14



fig. 15

レッグレストは座席両側にあるレバーを押して調節します (fig. 13-15)。

【前輪ロック】



fig. 16



fig. 17



fig. 18

車輪は矢印レバーを上にあげるとロック、下げると解除されます。(fig. 16 & 17)。

【ブレーキを掛ける、背もたれのリクライニング調整】



fig. 19



fig. 20

ブレーキは、足を使ってそれぞれのブレーキ・レバーを十分、踏み込んで下さい (fig. 19)。ブレーキを解除するには、足を使ってブレーキ・レバーを上方に持ち上げて下さい (fig. 20)。



fig. 21



fig. 22



fig. 23

背もたれをリクライニングするためには、左右にあるリクライニングキャッチを上を持ち上げ (fig. 22)、好きな位置で止め座席を固定してください。(fig. 23)。背もたれを後ろから押すだけで元の位置に戻ります。(fig. 21)。

【フードの取り付け、取り外しと調節】



fig. 24



fig. 25



fig. 26

フードを取りつけるには座席の向きに沿って、それぞれの車体にフード・キャッチを取り付けます (fig. 24-25)。



fig. 27



fig. 28



fig. 29

フードをたたむには、フードの両側にあるフード調節レバーを図のように引っ張り上げて畳みます (fig. 27-29)。

【ハーネスの使い方】



fig. 30



fig. 31




fig. 32



fig. 33



fig. 34



fig. 35

ハーネスを締めるには、ウエストストラップのバックルを股下ストラップに差し込み (fig. 30)、チェストストラップはそれぞれウエストストラップに差し込みます (fig. 31 & 32)。ハーネスを外すには、バックル中央部を強く押して外します。(fig. 33)。ハーネスの長さを調節するには、それぞれのストラップのバックルを利用して調節して下さい。(fig. 34)。Dリングは BS 6684 の英国国家規格安全基準に適合した別のハーネス用です (fig. 35)。(日本ではお取り扱いがありません)

注意； ご使用前にハーネスが正しく取り付けられているかよく確認して下さい。ハーネスは常に正しく取り付けて下さい。お子様はハーネスで固定しておいて下さい。股下ストラップは常にウエストストラップと一体で使って下さい。

保証書

商品名		機種名
お買上げ 年月日	年	月 日
お客様	ご住所(〒 -)	
	お名前	
	電話番号 ()	
保証期間	お買上げ日より6ヶ月	
販売店	ご住所(〒 -)	
	名前	
	電話番号	

品質保証期間はお買上げ日より6ヶ月です。
保証に関してはご購入店舗にお問い合わせください。

お買上げ後、商品名、本体No.、購入年月日、お客様名、販売店名を直ちにご記入ください。
万一故障が生じた場合は、この保証書と同時に本製品の取扱説明書をご提示ください。
本書がない場合は、保証条件に対応できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

<保証基準>

- ・ 品質保証期間はご購入から6ヶ月です。
- ・ 保証期間内は、パーツの欠損、不良加工等メーカーの責任によるものは無償修理をいたしますがお客様の誤った使用などによる破損などは実費修理といたします。
- ・ 一度ご使用になったものは原則として商品のお取替えをいたしません。
- ・ 次の項目は無料サービスから除外されます。
 - 製品の自然劣化
 - 間違った使い方や手入れ不良によるもの
 - 天地災害・事故等によるもの
 - 使用による生地汚れや染み
 - 使用者による造作変更
 - 実費修理による運賃等の諸経費
 - シートの傷や汚れ
 - その他消耗品
- ・ 本保証書は日本国内のみ有効です。
- ・ 製品についての各種お問い合わせは、お求めの店舗に直接ご連絡ください。